



ECO PLUS-CF

CHLORFREIER GESCHIRRRREINIGER FÜR SPÜLMASCHINEN

EIGENSCHAFTEN

Leistungsfähiges, umweltschonendes Spül- und Schmutzlösemittel ohne Chloranteile für die maschinelle Reinigung von Geschirr- und Küchengeräten in der Lebensmittelindustrie und in Küchenbetrieben.

ANWENDUNGSBEREICH

Für Geschirrspülmaschinen in der Gastronomie und in Großküchen.


ANWENDUNG

Anwendungskonzentration in der Spül- bzw. Reinigungsflotte je nach Wasserhärte: 1,5–8 g/Liter.

Wasserhärte bis 7° dH (weich)	1,5–3 g/Liter Spülflotte
Wasserhärte bis 14° dH (mittel)	3–4 g/Liter Spülflotte
Wasserhärte bis 21° dH (hart)	5–8 g/Liter Spülflotte
Wasserhärte über 21° dH (sehrhart)	8 g/Liter Spülflotte

Empfohlene Dosiervorgaben siehe Dosier- und Leitwerttabelle. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen GASTRO-LINE – Klarspüler aus dieser Serie.

CHLORFREI



UN 1814

Flüssiges Maschinenspülmittel



Gefahr

Enthält Kaliumhydroxid.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industriel
- Mehrweggebinde

- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

pH-Wert im Konzentrat

11,8

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

ART.-NR.

12 kg

01306

